

新元号を追加する設定方法



表示形式が西暦の場合は、設定する必要はありません。

1 年号設定画面を開いてください。
鉄之助 で開く方法 Page1
絵符之助 で開く方法 Page2
加工帳之助 で開く方法 ... Page2

2 新元号を追加する行にチェックを付けてください。

3 以下のように、入力してください。
・記号は『R』
・元号は『令和』
・開始西暦年は『2019』

4 (任意)
1年を「元年」と表示したい場合はチェックを付けてください。

5 [設定終了]ボタンをクリックしてください。



鉄之助で開く方法

① : [システム]タブをクリックしてください。

② : [システム設定]ボタンをクリックしてください。

③ : [西・和暦設定]ボタンをクリックしてください。

年号設定画面が開きます。

絵符之助で開く方法



① : [システム各種設定] ボタンをクリックしてください。



② : [西・和暦設定] ボタンをクリックしてください。



年号設定画面が開きます。

加工帳之助で開く方法



① : [システム設定] ボタンをクリックしてください。



② : [西・和暦設定] ボタンをクリックしてください。



年号設定画面が開きます。