



※Windows ログイン時は、半角英数字のみで構成されているアカウント名で、アカウント種類は管理者のアカウントを選択して下さい。管理者権限がないアカウントや、全角を含むアカウント名の場合、正常にインストール出来ません。

- ・鉄之助ソリッドのインストールは、10分程かかる場合があります。
(インストールの所要時間はパソコンの性能や通信環境によって異なります。)

※SmartScreen の機能により、下記のような「Windows によって PC が保護されました。…」のメッセージが表示された場合、「**詳細情報**」をクリックして下さい。





下記のような画面に変わりますので、**実行**ボタンをクリックして下さい。



- ・説明に使用している画面はWindows8.1と10が混在しています。OSの種類や設定などにより、表示される画面や文言は若干異なります。

I. インストール

1. エクスプローラを起動してダウンロード先のフォルダーを開き、「TetuSolid」Zip ファイルをダブルクリックして下さい。Zip ファイルの内容が表示されますので、「TetuSolid」フォルダをダブルクリックして「setup」ファイルをダブルクリックして下さい。



※ウイルスセキュリティソフトやWindows ファイアウォールのセキュリティ機能が働き、メッセージが表示される事があります。インストールに関するメッセージの場合、全てインストールを許可する旨のボタンをクリックして下さい。例外登録に関するメッセージの場合、例外登録する旨のボタンをクリックして下さい。


ご利用の環境により、しばらくしても何も画面が表示されない場合があります。この場合、タスクバーにプログラムが点滅していますので、その点滅しているプログラムをクリックして下さい。ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。**はい**ボタンをクリックして下さい。



2. 下記の様な「インストールするコンポーネント：.NET Framework 3.5 SP1」のメッセージが表示された場合、**同意する**ボタンをクリックして下さい。
表示されない場合5へ進みます。





- 3-1. しばらくすると画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。**はい**ボタンをクリックして下さい。下記のような「お使いの PC にあるアプリには、Windows の次の機能が必要です：.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)」のメッセージが表示されますので、【この機能をインストールする】をクリックして下さい。



3-2. インストールが終了すると、下記メッセージが表示されますので、**閉じる**ボタンをクリックして閉じて下さい。5へ進みます。




- 4-1. お客様の PC 環境などにより .Net Framework 3.5 SP1 のインストールが出来ない場合などに、3 で下記の様なメッセージが表示される事があります。この場合、.Net Framework 3.5 SP1 の機能は OFF になっているので、手動で機能を ON にする必要があります。OK ボタンをクリックしてメッセージを閉じて下さい。
続けて「鉄之助ソリッドのシステム...セットアップは続行できません。」のメッセージが開きますので、閉じる ボタンをクリックして下さい。




- 4-2. Windows8.1 の場合、画面左下のスタートボタンを右クリックして下さい。メニューが開きますので、[コントロールパネル] をクリックして下さい。

- 4-3. コントロールパネルの項目が表示されます。[プログラムと機能] をクリックして下さい。コントロールパネル項目がカテゴリ毎に表示されている場合、[プログラム] 下の「プログラムのアンインストール」をクリックして下さい。
- 下記の様な画面が表示されます。[Windows の機能の有効化または無効化] をクリックして下さい。




- 4-4. 下記の様な画面が表示されます。[.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] をクリックし、 ボタンをクリックして下さい。変更の適用が開始されます。




- 4-5. 適用が終了すると、「必要な変更が完了しました」のメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックして閉じて下さい。
パソコンの再起動を促すメッセージが表示された場合、パソコンを再起動して下さい。
再度「setup」ファイルをダブルクリックして下さい。5へ進みます。

5. 鉄之助ソリッドのセットアップウィザード画面が開きます。**次へ**ボタンをクリックして下さい。




6. インストール先のフォルダー選択画面が開きます。インストール先のフォルダーは変更しないで下さい。 インストール先のユーザーで「◎このユーザーのみ」が選択されている事を確認して次へボタンをクリックして下さい。





※ウイルスセキュリティソフトやWindows ファイアウォールのセキュリティ機能が働き、メッセージが表示される事があります。インストールに関するメッセージの場合、全てインストールを許可する旨のボタンをクリックして下さい。例外登録に関するメッセージの場合、例外登録する旨のボタンをクリックして下さい。


7. インストールの確認画面が開きます。**次へ**ボタンをクリックして下さい。



8. しばらくすると画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。**はい**ボタンをクリックして下さい。
 ご利用の環境により、しばらくしても何も画面が表示されない場合があります。この場合、タスクバーにプログラムが点滅していますので、その点滅しているプログラムをクリックして下さい。ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。**はい**ボタンをクリックして下さい。表示されない場合、9へ進みます。



9. しばらくするとインストール完了メッセージ画面が開きます。**閉じる**ボタンをクリックして下さい。



以上で、鉄之助ソリッドのインストールは完了です。【 II. 鉄之助ソリッドの起動 】へ進みます。

II. 鉄之助ソリッドの起動


1. デスクトップ上の「鉄之助ソリッド」アイコンをダブルクリックして下さい。しばらくすると画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックして下さい。

ご利用の環境により、しばらくしても何も画面が表示されない場合があります。この場合、タスクバーにプログラムが点滅していますので、その点滅しているプログラムをクリックして下さい。ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックして下さい。表示されない場合、2へ進みます。


※ウイルスセキュリティソフトやWindows ファイアウォールのセキュリティ機能が働き、メッセージが表示される事があります。インストールに関するメッセージの場合、全てインストールを許可する旨のボタンをクリックして下さい。例外登録に関するメッセージの場合、例外登録する旨のボタンをクリックして下さい。




2. 「DirectX」のライセンス条項画面が開きます。「◎同意します」を選択して「次へ」ボタンをクリックして下さい。表示されない場合、6へ進みます。



3. 必要に応じて「☐Bing バーをインストールする」チェックボックスの ON/OFF を切り替えて、「次へ」ボタンをクリックして下さい。




4. インストールが終了すると、下記画面が表示されます。**完了**ボタンをクリックして下さい。続けてSetUp画面が開きます。5へ進みます。



5. しばらくすると画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。**はい**ボタンをクリックして下さい。しばらくすると再度画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。**はい**ボタンをクリックして下さい。



6. Setup 画面が開き、実行状況が表示されます。インストールが終了するとメッセージ画面が開きますので、**OK** ボタンをクリックし、パソコンを再起動して下さい。他に起動しているアプリケーションがある場合は全て終了した後にパソコンを再起動して下さい。




※PostgreSQL について

鉄之助ソリッドをインストールすると【 PostgreSQL 】というプログラムがインストールされ、これにより、Windows 起動時のログオン画面に『 postgres 』というログオンユーザー名が表示される場合があります。

お客様が設定したユーザー名でログオンし、『 postgres 』のユーザー名と【 PostgreSQL 】プログラムは削除せずにご利用下さい。

PostgreSQL を削除すると鉄之助ソリッドは利用できません。

7. パソコンの再起動後、デスクトップ上の「鉄之助ソリッド」アイコンをダブルクリックして下さい。ダウンロード実行画面が開きます。しばらくすると画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックして下さい。しばらくすると再度画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックして下さい。しばらくすると起動画面が表示されます。



8. しばらくすると起動画面が開きます。



※先の7の「鉄之助ソリッドをダウンロードしています。」のダウンロード実行画面は、鉄之助ソリッドがバージョンアップする毎に表示されます。

9. 使用許諾契約書画面が開きます。内容をご確認下さい。最後までお読み頂き、ご了承頂きましたら、「鉄之助ソリッド使用許諾契約書を最後まで読んで内容を理解しました。」チェックボックスをONにして「**同意する**」ボタンをクリックして下さい。「しばらくお待ちください」のメッセージが表示されます。

鉄之助ソリッド使用許諾契約書

鉄之助ソリッド使用許諾契約書

本鉄之助ソリッド使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、お客様と株式会社アーキテック(以下「アーキテック」といいます。)のソフトウェア製品「鉄之助ソリッド」(以下「本製品」といいます。)に関する合意であり、事前の提案、説明、両者間の合意に優先します。お客様は「**同意する**」をクリックすることにより、本契約の内容に同意したものとします。本契約の内容に同意いただけない場合は、本製品を使用することはできません。本契約はお客様が本製品をアーキテックが認識していない第三者から入手した場合も適用されます。

第1条(許諾)
アーキテックはお客様に対して本製品を使用する非独占的権利を許諾します。お客様は本契約に基づく権利を第三者に譲渡、サブライセンス、質権の設定、リース、貸与または共有することはできません。アーキテックは本製品を使用する権利を許諾します。お客様は本製品の全部または一部を問わず複製を行う、あるいは第三者に複製させることはできません。

第2条(権利)
本製品に係わる諸権利はアーキテックが保有し、著作権法に基づき保護されています。お客様は本製品に関する全ての権利がアーキテックに帰属することを認識するものとします。本契約は、本製品を使用する権利をお客様に譲渡するものであり、お客様は本製品の著作権以外の権利は所有しません。

第3条(契約の変更)
アーキテックはお客様の承諾を得ることなく、この契約を変更することがあります。この場合は、ライセンス料金その他の提供条件は、変更後の契約によるものとします。

第4条(設備等)
1. 本製品を使用するためにはライセンス認証のためにインターネットに常時接続可能な環境が必要です。認証は本製品を起動する都度および本製品を使用している間も一定間隔で行われます。その際、コンピュータの識別情報(個人を識別可能な情報は含まれません)がアーキテックのサーバーへ送信され

鉄之助ソリッド使用許諾契約書を最後まで読んで内容を理解しました。
本契約に**同意し**本製品を使用される場合のみ「**同意する**」をクリックしてください。

※ウイルスセキュリティソフトやWindows ファイアウォールのセキュリティ機能が働き、メッセージが表示される事があります。インストールに関するメッセージの場合、全てインストールを許可する旨のボタンをクリックして下さい。例外登録に関するメッセージの場合、例外登録する旨のボタンをクリックして下さい。

以上で鉄之助ソリッドのインストールは完了です。次にユーザー登録画面が開きます。(ユーザー登録は無料です。)以降はユーザー登録手順を参照して下さい。